

Reinigung der Kühl- und Tiefkühlzellen

Vorbereitung

Vor dem Beginn der Reinigungsarbeiten müssen die Zelle und das dazugehörige Kälteaggregat von ihrer Spannungsquelle getrennt werden. Das heißt, dass die Netzstecker der elektrischen Komponenten ausgesteckt werden müssen bzw. die Netzspannung komplett abgeschaltet werden muss. Bitte sorgen Sie durch entsprechende Absicherungsmaßnahmen dafür, dass während der gesamten Dauer der Reinigungsarbeiten kein Stromfluss wieder einsetzen kann.

Durchführung

TELEDOOR Zellen mit Polyester-Beschichtung oder Chromnickelstahl-Oberfläche sollten nicht mit Wasser abgespritzt werden. Die Innenseite sollte zuerst gründlich ausgewischt werden. Ausreichend trocknen und lüften lassen. Die Außenseite bitte feucht abwischen und danach trocknen. Bitte verwenden Sie für die Arbeiten keine Scheuermittel oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel. Diese können die Qualität der Zelloberfläche beeinträchtigen.

Die in der Zelle verbauten Türdichtungen sollten regelmäßig mit klarem Wasser gesäubert und anschließend trocken gerieben werden. Vermeiden Sie den Kontakt des Dichtungsgummis mit fetthaltigen Substanzen oder Blut.

Stand August 2017